



Snabbguide för 2-trådstelefon i LDK-24 / 100 / 300



Copyright © Licencia telecom ab
Utgåva 2.2, November 2003

RINGA ETT SAMTAL

Ringa ett externt samtal

- ⇒ Lyft luren
- ⇒ Slå **0**
- ⇒ Slå telefonnummer

Ringa ett internt samtal

- ⇒ Lyft luren
- ⇒ Slå anknytningsnummer

ALLANROP

- ⇒ Lyft luren och slå **43**

KORTNUMMER

Lagra och ändra kortnummer

- ⇒ Lyft luren
- ⇒ Slå **55** och ange kortnummer plats (000 - 099)
- ⇒ Slå telefonnummer
- ⇒ Tryck på **R**

Använda ett kortnummer

- ⇒ Lyft luren
- ⇒ Slå **58** och därefter aktuellt kortnummer (000 - 099)

VIDAREKOPPLING

Aktivera en vidarekoppling

- ⇒ Slå **54**
- ⇒ Välj vilken typ av vidarekoppling som ska användas:
 - 1** - Direkt
 - 2** - Vid upptaget
 - 3** - Vid ej svar
 - 4** - Vid upptaget och ej svar
 - 5** - Externt direkt (**Obs!** Destinationen = kortnr)
 - 6** - Externt vid ej svar (**Obs!** Destinationen = kortnr)
- ⇒ Ange destination i form av ett anknytnings eller gruppnummer

Ta bort en vidarekoppling

- ⇒ Slå **59** eller **54#**

SENAST SLAGET NUMMER

- ⇒ Lyft luren och slå **52**

RÖSTBESKED

Spela in ett röstbesked

- ⇒ Lyft luren och slå **3361**
- ⇒ Tryck **#** och tala in ditt meddelande
- ⇒ Avsluta genom att lägga på luren

Aktivera ditt röstbesked

- ⇒ Lyft luren och slå **54**
- ⇒ Ange när röstbeskedet ska användas:
 - 1**: Direkt
 - 2**: Vid upptaget
 - 3**: Vid ej svar
 - 4**: Vid upptaget och ej svar
- ⇒ Tryck **#**

Koppla ur ditt röstbesked

- ⇒ Slå **59** eller **54#**

Lyssna av meddelande från egen apparat

Om du fått ett meddelande ges hackad internton.

- ⇒ Lyft luren och slå **57**
Det först inspelade meddelanden kommer nu att spelas upp. För att repetera, radera eller hoppa till nästa meddelande används följande koder:
 - #1** – Radera befintligt meddelande
 - #2** – Spela upp nästa meddelande
 - #3** – Repetera meddelandet

FLYTTA ÖVER ETT SAMTAL

Till valfri anknytning

- ⇒ Tryck på **R**
- ⇒ Slå anknytningsnummer
- ⇒ Invänta svar från den uppringda anknytningen eller lägg på

Not. Om ingen svarar på anknytningen du försöker flytta över till kan du ta tillbaka samtalet genom att lägga på luren, och sedan plocka tillbaka samtalet med **7 +** anknytnings nummer.

Till externt nummer

- ⇒ Tryck på **R**
- ⇒ Slå **0** för att ta en linje
- ⇒ Slå önskat nummer
- ⇒ Invänta påringningston eller svar
- ⇒ Lägg på luren

Mer information:

Flera handböcker eller uppgraderingar av detta dokument finns att hämta på www.licencia.se/licencia/handbok.htm.

För övriga frågeställningar eller support hänvisar vi till din lokala återförsäljare.